



Tipkaart Lassen en hardsolderen aan hoog gelegen staal

LASPROCES	RF*	VENTILATIE/BRONAFZUIGING	ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELEN
<ul style="list-style-type: none">• TIG-lassen• Autogeen lassen• Puntlassen	1	<ul style="list-style-type: none">• Ruimteventilatie laag	
<ul style="list-style-type: none">• MAG-lassen met een massieve draad	5	<ul style="list-style-type: none">• Ruimteventilatie laag en bronafzuiging• Bij onvoldoende bronafzuiging ruimte ventilatie vervijfvoudigen	<ul style="list-style-type: none">• Kortstondig laswerk Een verbeterde lashelm (lashelm met slabbe)• Langdurig laswerk Een snuitje (filtrerend half-masker/wegwerpmasker) type FFP2
<ul style="list-style-type: none">• Lassen met beklede elektrode	30	<ul style="list-style-type: none">• Een afgescheiden hoog geventileerde ruimte	<ul style="list-style-type: none">• Ongeacht de duur een overdrukhelm met aangedreven filters (P3), type TH3 òf een helm die via een slang is gekoppeld aan externe luchttoevoer, type LDH3.
<ul style="list-style-type: none">• Lassen met een gasloze, gevulde draad (de draad bevat geen barium)	100	<ul style="list-style-type: none">• Een afgescheiden middel geventileerde ruimte en bronafzuiging• Bij onvoldoende bronafzuiging ruimte ventilatie vervijfvoudigen	<ul style="list-style-type: none">• Ongeacht de duur een overdrukhelm met aangedreven filters (P3), type TH3 òf een helm die via een slang is gekoppeld aan externe luchttoevoer, type LDH3.
<ul style="list-style-type: none">• Lassen met een gasloze, gevulde draad die barium bevat.	>100	<ul style="list-style-type: none">• In de buitenlucht of in een hoog geventileerde ruimte met afgescheiden bronafzuiging• Bij onvoldoende bronafzuiging ruimte ventilatie vervijfvoudigen	<ul style="list-style-type: none">• Ongeacht de duur een overdrukhelm met aangedreven filters (P3), type TH3 òf een helm die via een slang is gekoppeld aan externe luchttoevoer, type LDH3.

OVERIGE PROCESSEN		VENTILATIE/BRONAFZUIGING	ADEMHALINGSBESCHERMINGSMIDDELEN
<ul style="list-style-type: none">• Hardsolderen met cadmiumvrij soldeer, zowel handmatig als machinaal	2	<ul style="list-style-type: none">• Ruimteventilatie middel	<ul style="list-style-type: none">• Kortstondig soldeerwerk Geen ademhalingsbescherming nodig• Langdurig soldeerwerk Een snuitje (filtrerend half masker/wegwerpmasker), type FFP2.
<ul style="list-style-type: none">• Hardsolderen met cadmium houdend soldeer• Handmatig	5	<ul style="list-style-type: none">• Ruimteventilatie laag met bronafzuiging• Bij onvoldoende bronafzuiging ruimte ventilatie vervijfvoudigen	<ul style="list-style-type: none">• Ongeacht de duur een snuitje (filtrerend halfmasker/ wegwerpmasker) type FFP2.

Onder een afgescheiden, geventileerde ruimte wordt een ruimte verstaan waarin onderdruk t.o.v. de omgeving wordt gehandhaafd; een met lasschermen afgescheiden ruimte voldoet hier niet aan.